

Important !!

Tous les silicones pour bacs nécessitent la pose d'un primaire pour garantir l'étanchéité.
Les pieds doivent reposer sur une matière rigide.

Pour encastrer le bac au maximum, un vide de 12 cm est nécessaire et l'écoulement en attente doit être affleuré au béton brut.

