

Important !!

Tous les silicones pour bacs nécessitent la pose d'un primaire pour garantir l'étanchéité.
Les pieds doivent reposer sur une matière rigide.

**Pour encaster le bac au maximum, un vide de 12 cm est nécessaire et
l'écoulement en attente doit être affleuré au béton brut.**

