

Vuippens, le 15 mai 2026

Miroir Aura MR-C06/80-80

Comment utiliser l'interrupteur à capteur infrarouge ?

1. Allumez et éteignez la lumière en passant la main devant le capteur.
2. Placez votre main devant le capteur pendant plus de 0,5 s pour modifier la température de couleur (CCT) ou la luminosité (gradation).
 - Gradation : Lorsque les lumières sont allumées, placez votre main devant le capteur pendant plus de 0,5 s pour régler la luminosité.
 - Modification de la CCT : Lorsque les lumières sont éteintes, placez votre main devant le capteur pendant plus de 0,5 s pour ajuster la température de couleur.

Remarque : La fonction antibuée se désactive automatiquement après 60 minutes.